

Korrekturen zur Anleitung WA5

Die folgenden Hinweise betreffen nur die Anleitungen vom 23.2.2009 und die Prozessorversionen ab 11.30 bzw. 12.30.

1) S.10 Pkt.11 und S.11, Pkt.17:

Das Servo bewegt sich zwar wenn nur eine Endlage programmiert wurde, aber die korrekte Funktion der Polarisierung und Rückmeldung erfordert die Einstellung **beider** Endlagen.

2) S.11/12 Pkt. 22:

Rückstellen aller Werte erfordert die Tastenfolge **SL SL SL SK**, so wie auch in der Programmiertabelle auf S.16 beschrieben.

3) S.16, Programmiertabelle:

Die Einstellung „Softstart“ kann nur deaktiviert werden, wenn sie für **beide** Servos programmiert wurde.

4) Hinweis zu Servotyp RS-2, Nr. 3906:

Servos RS-2, die ab Frühjahr 2010 ausgeliefert wurden, reagieren teilweise sehr empfindlich auf die Funktion „Softstart“, die beim WA5 standardmäßig aktiviert ist. Unkontrollierte Bewegungen beim Einschalten der Versorgungsspannung sind die Folge. Daher ist die Funktion „Softstart“ in solchen Fällen zu deaktivieren, siehe oben.